


آموزشگاه تعمیر اتومبیل‌های انژکتوری بینالدو

ارایه آموزش سیستم انژکتور - آموزش سستم برق ۲۰۶ سیستم مولتی پلکس-آموزش تعمیر ایسیو- مدار های برق، خودرو
آدرس: مشهد قاسم آباد حاشیه بلوار شاهد بین شاهد ۷۷ و ۷۵ پلاک ۱۰۰۵ تلفن ۰۵۱۱۶۶۱۰۶۶۰-۰۵۱۱۶۶۱۰۶۶۰ ۰۳۶ ۰۵۴۵-۰۹۱۵ ۰۳۶ ۰۹۳۷

پژو ۴۰۵ و پارس

نوع خودرو

عنوان نقشه الکتریکی سیستم سوخت رسانی و جرقه EMS BOSCH M7.4.4



- ۱- سنسور دمای آب
- ۲- سنسور ضربه
- ۳- سنسور دریچه گاز
- ۴- سنسور دمای هوا و مپ
- ۵- سنسور اکسیژن بالا
- ۶- سنسور میل سوپاپ
- ۷- سنسور سرعت
- ۸- رله کویل
- ۹- کلید کویل
- ۱۰- سویچ سه مرحله ای کویل
- ۱۱- سویچ ایترسی
- ۱۲- رله دویل
- ۱۳- پمپ بنزین
- ۱۴- فن
- ۱۵- کویل رویل
- ۱۶- شیر تخلیه کنیستر
- ۱۷- انژکتورها
- ۱۸- استپر موتور
- ۱۹- سوکت عیب یاب
- ۲۰- نمایشگر دور موتور


آموزشگاه تعمیر اتومبیل‌های انژکتوری بینالد

ارابه آموزش سیستم انژکتور - آموزش سیستم برق ۲۰۶ سیستم مولتی پلکس-آموزش تعمیر ایسیو- مدار های برق، خودرو
آدرس: مشهد قاسم آباد حاشیه بلوار شاهد بین شاهد ۷۷ و ۷۵ پلاک ۱۰۰۵ تلفن ۰۵۱۱۶۶۱۰۶۶۰ - ۰۳۶ ۰۴۵ - ۰۹۱۵ ۰۳۶ ۰۹۳۷

پژو ۴۰۵ و پارس

نوع خودرو

عنوان نقشه الکتریکی سیستم سوخت رسانی و جرقه EMS BOSCH M7.4.4



- ۱- سنسور دمای آب
- ۲- سنسور ضربه
- ۳- سنسور دریچه گاز
- ۴- سنسور دمای هوا و مپ
- ۵- سنسور اکسیژن بالا
- ۶- سنسور میل سوپاپ
- ۷- سنسور سرعت
- ۸- رله کویل
- ۹- کلید کویل
- ۱۰- سویچ سه مرحله ای کویل
- ۱۱- سویچ ایترسی
- ۱۲- رله دابل
- ۱۳- پمپ بنزین
- ۱۴- فن
- ۱۵- کویل رولر
- ۱۶- شیر تخلیه کنیستر
- ۱۷- انژکتورها
- ۱۸- استپر موتور
- ۱۹- سوکت عیب یاب
- ۲۰- نمایشگر دور موتور

نوع

