




آموزشگاه تعمیر اتومبیل‌های انژکتوری بینالود

ارایه آموزش میسّم الزکّور - آموش میسّم برق ۲۰۶ سیسّم مولتی پلکس-آموزش تعمیر ایسیو- مدار های برقی، خودرو
اندرس : مشهد قاسم اباد حاشیه بلوار شاهد بین شاهد ۷۷ و ۷۵ پلاک ۱۰۰۵ تلفن ۰۵۱۱۶۶۱۰۶۶۰ - ۰۳۶ ۵۰۲ ۰۹۱۵ - ۰۵۴۵ - ۰۳۶ ۰۹۳۷




مدار فن دو دور پر اید

وضعیت کولر خاموش	عملکرد فن
دمای روشن شدن دور کند فن	۹۰ درجه سانتیگراد
دمای روشن شدن دور تند فن	۹۵ درجه سانتیگراد
دمای خاموش شدن فن	۸۳ درجه سانتیگراد

وضعیت کولر خاموش	عملکرد فن
دمای روشن شدن دور کند فن	۹۰ درجه سانتیگراد
دمای روشن شدن دور تند فن	۹۵ درجه سانتیگراد
دمای خاموش شدن فن	۸۳ درجه سانتیگراد

سیستم فن خنک کننده موتور پراید



فشنگی آب وصل و فن خاموش

فشنگی قطع و فن روشن